### Stick Logger (WiFi) Model : LSW-3



#### Ostrzeżenie:

1. Instalacja i odłączanie modułu wifi rejestratora tylko po wyłączeniu zasilania.

2. Naciśnięcie przycisku reset powoduje usunięcie zapisanych ustawień. Nie wyjmuj wodoodpornego korka z obudowy urządzenia.

#### Uwaga:

Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją w miejscu, w którym łatwo będzie można ją znaleźć.

Ze względu na aktualizację produktu i inne czynniki, treść tej instrukcji może ulec zmianie. Najnowsze wersje instrukcji można uzyskać od sprzedawcy, chyba że, niniejszy podręcznik będzie służył jedynie jako wskazówka. Każde oświadczenie, informacje lub sugestie zawarte w niniejszej instrukcji nie będą uwzględniane jako forma przyjęcia odpowiedzialności. Bez pisemnej zgody wszelkie treści tego dokumentu (częściowe lub całkowite) nie mogą zostać wyodrębnione, skopiowane ani przesłane w żadnej formie przez dowolną firmę lub osobę fizyczną.

# 1. Instalacja modułu wifi rejestratora danych

**Krok 1:** Zamontuj moduł w interfejsie komunikacyjnym falownika, tak jak pokazano na poniższym rysunku.



Podłącz moduł zgodnie z kierunkiem strzałki.



Instalacja – przykręć śruby zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara Usuwanie - odkręć śruby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

#### Ostrzeżenie:

Nie obracać modułem podczas jego instalacji lub usuwania.



#### 2. Operacje i uwagi dotyczące przycisku Reset

2.1 Operacje dla przycisku Reset



Naciśnięcie klawisza	Status	Opis	
Naciśnij i trzymaj 5s	Ponowne uruchomienie modułu	Wszystkie diody gasną natychmiast.	
Naciśnij i trzymaj 10s	Resetowanie modułu	<ol> <li>Wszystkie diody gasną po 4s.</li> <li>GOTOWE światło miga szybko przez 100 ms.</li> </ol>	

## 2.2 Uwagi dotyczące przycisku resetowania



Nie usuwaj gumowej uszczelki przycisku resetowania.

## 3. Zestawienie połączenia WiFi na PC

**Uwaga:** Poniższe przykładowe ustawienia działają w systemie Windows XP.

Jeśli używane są inne systemy operacyjne, wykonaj czynności zgodnie z odpowiednimi procedurami.

1. Przygotuj komputer lub urządzenie z Wi-Fi, np. tablet PC lub smartfon z funkcją WiFi.

- 2. Uzyskaj automatycznie adres IP.
- 3. Ustaw połączenie WiFi z rejestratorem.

3.1 Otwórz połączenie z siecią bezprzewodową i kliknij **Wyświetl Sieci Bezprzewodowe.** 

General Support		
Connection		
Status:	Con	nected
Network:	yingzhe	endlink
Duration:	10	0:14:53
Speed:	54.	0 Mbps
Signal Strength:		00000
Activity	Sent — 🛃 — Re	ceived
Packets:	422,591   4	96,139
Properties	Disable	works

3.2 Wybierz sieć bezprzewodową rejestratora. Nazwa sieci składa się AP i numeru seryjnego rejestratora. Wprowadź hasło pokazane na rejestratorze. Następnie kliknij **Połącz**.



**Uwaga:** Jeśli AP\_ (numer seryjny produktu) nie jest dostępny na liście sieci bezprzewodowych, mogą wystąpić problemy z połączeniem lub ustawieniem rejestratora. Poczekaj kilka minut, aby odświeżyć listę lub ponownie podłącz rejestrator.

# 4. Ustawienie parametrów rejestratora

4.1 Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres 10.10.100.254 Następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło, z których oba to domyślnie **admin**.

Zalecane przeglądarki: Internet Explorer 8+, Google Chrome 15+, Firefox 10+

4.2 Na stronie Status można wyświetlić ogólne informacje o rejestratorze.

Status	- Inverter information	Help
Wizard	Inverter serial number	The device can be used
Quick Set	Firmware version (main)	as a wireless access
Advenced	Firmware version (slave)	facilitate users to
Advanced	Inverter model	configure the device, or
Upgrade	Rated power	
Restart	Current power	
Reset	Yield today	kWh server via wireless route
	Total yield	kWh Status of remote servi
	Alerts	+Not connected:
	Last updated	Connection to server failed last time
	+ Device Information + Remote server Information	If under such status, please check the issue: as follows: elvice information to see whether IP address is obtained or not: (2) check if the router is comacted to internet

4.3 Rozpocznij szybkie ustawienia postępując zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.

(a) Aby rozpocząć kliknij **Wizard**. Wybierz sieć bezprzewodową, którą chcesz podłączyć, a następnie kliknij przycisk **Next**.

Missard	ricuse select your current m	include including		The setup wizard w
Wizard	Site Survey			assist you to compl
Quick Set	SSID	BSSID		the device setting
Advanced	• R&D	A4:99:47:29:67:F	0	within one minute.
Ungrade	HF-2405000501	98:D8:63:F:6F:33		
Destad	AP_711241528	98:D8:63:F:6D:67	7	
Restant	@ BYD_902000501	98:D8:63:F:6D:E	3	
Reset	IGEN-HILINK	94:77:2B:49:1F:5	C	
	© AP_711161522	98:D8:63:F:6D:C	В	
	TP-LINK 3	48:7D:2E:62:16:2	1C	
	© null	5A:56:5A:10:C:65		
	*Note: When RSSI of the self than 15%, the connection ma other available network or sh the device and router.	ected WiFi network is lower y be unstable, please select orten the distance between		
	* *Note: When RSSI of the self than 15%, the connection ma other available network or sh the device and router. Add wireless network manual	ected WiFi network is lower y be unstable, please select iorten the distance between Refresh		
	* * Note: When RSSI of the self than 15%, the connection ma other available network or sh the device and router. Add wireless network manual the device of the self that the device of the self that the device of the self that the s	ected WiFi network is lower y be unstable, please select orten the distance between Refresh	t	
	*/      */      */      */ Note: When RSSI of the self than 15%, the connection may other available network or sh the device and router.      */	ected WiFi network is lower y be unstable, please select orten the distance between Refresh Illy: GEAR-TEST	¢.	
	*Note: When RSSI of the self than 15%, the connection ma other available network or sh the device and router.     Add wireless network manua Network name (SID) (Note: case sensitive) Encryption method IDisa	ected WiFi network is lower y be unstable, please select orten the distance between Refresh Illy: GEAR-TEST	×	
	Adde: When RSSI of the self than 15%, the connection may other available network or sh the device and router.      Add wireless network manua Network name (Note: case sensitive) Encryption method [Disa	ected WiFi network is lower y be unstable, please select corten the distance between Refresh Illy: GEAR-TEST Ible • Next		

**Uwaga:** Jeśli siła sygnału (RSSI) wybranej sieci wynosi <15%, co może oznaczać niestabilne połączenie, wyreguluj antenę routera lub użyj wzmacniacza, aby wzmocnić sygnał.

SSID wybranej sieci routera powinien być mniejszy niż 30 znaków w których nie może być umieszczonej spacji.

(b) Wprowadź hasło dla wybranej sieci, aby automatycznie uzyskać adres IP wybierz Enable, a następnie kliknij Next.

Status	Please fill in the following information:	Most systems suppor
Quick Set Advanced Upgrade Restart	Password (8-64 bytes) Show Password (Note: case sensitive) Show Password Obtain an IP address Enable	the function of DHOP to obtain IP address automatically. Please select disable and add it manually if you router does not support such function
Reset	IP address	
	Subnet mask	
	Gateway address	
	DNS server address	
	1 2 3 4	
	Web Ver:1.0.20	
		-

**Uwaga:** Hasło routera może nie zostać rozpoznane, jeśli zawiera znaki takie jak "&", "#", "%" i spacja.

Hasło zostanie zweryfikowane, poczekaj chwilę. Jeśli wprowadzono nieprawidłowe hasło lub metodę szyfrowania, może ukazać się powiadomienie o błędzie. (c) Wzmocnij ustawienia bezpieczeństwa rejestratora WiFi, wybierając dowolne opcje zgodnie z listą, a następnie kliknij przycisk **Next**.

Vizard		Change the encryption mode for	
Quick Set	You can enhance your syst choosing the following met	AP If you set password for the AP network,	
Jpgrade Restart	Encryption mode	Encryption mode WPA2-PSK V	
Reset	WPA encryption Encryption algorithm	© TKIP ⊛ AES ⊙ TKIPAES	Change the user name and passwor for Web server If you change the
	Password (8 to 63 characters)	12345678	username and password for the we server, you will need to enter the new
	Change the user name and Web server	password for	username and password to get access to the setting
	Current user name New user name (Max 15 characters) Re-enter user name New password (Max 15 characters) Re-enter password	admin	page.
	1 2	3 4	

(d) Jeśli ustawienie się powiedzie, pojawi się następująca strona. Kliknij **OK**, aby zrestartować urządzenie.

Status	Setting complete!	
Wizard Quick Set Advanced Upgrade Restart Reset	Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately. If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.	After clicking OK, th system will restart immediately.
	Back         OK           1         2         3         4	E.

(e) Jeśli restart się powiedzie, pojawi się strona jak poniżej. Jeśli strona nie wyświetli się automatycznie, odśwież swoją przeglądarkę.

		Help
Status	Setting complete! Please close this page manually!	1000001000000000
Wizard		*Note: The IP address of the
Quick Set		device may have
Advanced		refer to User Manual
Upgrade		to check the procedures to
Restart	Please login our management portal to monitor	obtain the new IP
Reset	and manage your PV system. (Please register an account if you do not have one.)	address.
	To re-login the configuration interface, please make sure that your computer or smart phone and our device are in the same network segment, and enter the new IP address of the device to access the interface.	

(f) W celu sprawdzenia połączenia sieciowego rejestratora, po restarcie serwera Web zaloguj się ponownie na stronie ustawień i wybierz **Status.** 

Status	Device information		
Wizard	Device serial number	603040574	The device can be used as
Wireless	Firmware version	H4.01.40Y2.0.02W1.0.03	a wireless access point (AP mode) to facilitate users to
Cablo	Wireless AP mode	Enable	configure the device, or it
Adversed	SSID	AP_603040574	can also be used as a wireless information termina
Advanced	IP address	10.10.100.254	(STA mode) to connect the
Upgrade	MAC address	AC:CF:23:10:F3:48	remote server via wireless router.
Restart	Wireless STA mode	Enable	
Reset	Router SSID	yingzhendlink	
	Signal Quality	76%	
	IP address	192.168.1.130	
	MAC address	AC:CF:23:10:F3:49	
	Cable mode	Disable	
	IP address		
	MAC address		
	V Connected inverter		

**Uwaga:** Po zakończeniu konfiguracji sieci tryb Wireless AP powinien pozostać włączony. Informacje o routerze będą wyświetlały się automatycznie w interfejsie. Poza tym zdalny serwer "A" powinien być połączony.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy i potrzebujesz wsparcia podaj zrzut ekranu strony stanu tak jak pokazano poniżej.

Status	- Inverter information		- mark + common any and a
Wizard	Inverter serial		The device can be used as a wireless
Quick Set	number		access point (AP
Advanced	Firmware version		users to configure th
Upgrade	Firmware version		device, or it can also be used as a wirele
Restart	(slave)		information terminal
Reset	Inverter model		connect the remote
	Rated power	W	router.
	Current power	W	Status of remote
	Yield today	kWh	server     Not connected:
	Total yield	kWh	Connection to serve
	Alerts		If under such status
	Last updated		please check the issues as follows:
	- Device information		information to see
	Device serial number	515290981	obtained or not;
	Firmware version	LSW3_10_5406_1.16_MW3	(2) check if the rout is connected to
	Wireless AP mode	Enable	(3) check if a firewa
	SSID	AP_515290981	is set on the router
	IP address	10.10.100.254	hot,
	MAC address	f0:fe:6b:fa:6d:df	Connection to serve
	Wireless STA mode	Disable	successful last time
	Router SSID		Unknown: No     connection to
	Signal Quality		server.Please check
	IP address		again in 5 minutes.
	MAC address		
	- Remote server information		
	Remote server A	Not connected	
	Remote server B	Not connected	

# 5. Status rejestratora

5.1 Sprawdź wskaźnik świetlny

Dioda	Znaczenie	Opis stanu wskaźników świetlnych
NET	Komunikacja	1. Nie świeci: Brak połączenia z routerem.
	z routerem	2. Wł. 1s / Wył 1s (miga powoli): Połączenie z
		routerem aktywne
		3.Świeci ciągle: Połączenie z serwerem aktywne.
		4. Wł 100ms / Wył 100ms (miga szybko): Szybka
		konfiguracja sieci.
СОМ	Komunikacja	1.Świeci ciągle: Rejestrator podłączony do inwertera.
	z	2. Nie świeci: Brak połączenia z inwerterem
	inwerterem	3. Wł 1s / Wył 1s (miga powoli): Trwa komunikacja z
		inwerterem
READY	Status	1. Nie świeci: działa nieprawidłowo.
	działania	2. Wł 1s / Wył 1s (miga powoli): Działa normalnie.
(	rejestratora	3. Wł 100ms / Wył 100ms (miga szybko):
		Przywracanie ustawień fabrycznych.

Prawidłowy stan działania rejestratora danych dla routera podłączonego do sieci jest następujący:

1. Połączenie z serwerem powiodło się: Po włączeniu rejestratora wskaźnik NET świeci się ciągle.

2. Rejestrator działa poprawnie: miga wskaźnik READY.

3. Połączenie z falownikiem powiodło się: świeci się wskaźnik COM.

## 6. Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas działania rejestratora, dane na platformie są nieprawidłowe proszę najpierw sprawdzić status wskaźników kontrolnych zgodnie z tabelą poniżej.

Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu lub status wskaźników kontrolnych różni się od poniższej tabeli skontaktuj się z obsługą klienta.

Uwaga: Po włączeniu rejestratora odczekaj co najmniej 2 minuty

NET	СОМ	READY	Opis	Przyczyna	Rozwiązanie
			problemu	problemu	problemu
Dowolny	Wył	Miga	Problem	1. Utracono	1. Sprawdź
status		powoli	komunikacji	połączenie	połączenie między
			z inwerterem	między	rejestratorem a
				rejestratorem	falownikiem.
				a falownikiem.	Odłącz rejestrator
				2. Falownik	danych i zainstaluj
				nie ma	go ponownie.
				zgodności	2. Sprawdź czy
				szybkości	szybkość
				komunikacji	komunikacji
				rejestratora	falownika jest
				danych.	zgodna z
					szybkością
					rejestratora.
					<ol><li>Zrestartuj</li></ol>
					pamięć
(					rejestratora
					naciskając przycisk
					reset przez 5
					sekund.
Wył	Wł	Miga	Problem z	1. Rejestrator	1.Sprawdź, czy
		powoli	połączeniem	nie łączy się	sieć bezprze-
			między	z siecią.	wodowa jest
			rejestratorem	2. Nieprawi -	skonfigurowana.
			a routerem	dłowa antena	2.Sprawdź, czy
				<ol><li>Siła sygnału</li></ol>	antena nie jest
				WiFi routera	uszkodzona lub
				jest za słaba.	poluzowana.
					<ol><li>Zwiększ siłę</li></ol>
					sygnału routera
					WiFi.
					4. Naciskaj
					przycisk
					resetowania przez
					10 sekund,
					zrestartuj

					rejestrator danych
					i ponownie
					uruchom sieć.
Miga	Wł	Miga	Połaczenie	1.Nieprawidło	1.Sprawdź, czy
powoli		powoli	pomiedzy	-we	router ma dostep
		<b>P</b> = =	routerem	połaczenie	do sieci.
			а	routera z	2. Sprawdź
			reiestratorem	siecia.	ustawienia
			prawidłowe.	2. Ustawienia	routera. abv
			problem	serwera	wiedzieć. czv
			z połaczeniem	reiestratora	połaczenie jest
			pomiedzy	zostałv	ograniczone.
			rejestratorem	zmodyfiko-	3. Skontaktuj się z
			a zdalnym	wane.	działem obsługi
			, serwerem.	3. Ograni -	klienta.
				czenia sieci,	
				serwer nie	
		()/////m.		może zostać	
(				podłączony.	
Wył	Wył	Wył	Problem z	1. Brak	1. Sprawdź
	)		zasilaniem	p <mark>o</mark> łączenia	połączenie, usuń
				rejestratora z	rejestrator
				falownikiem	pamięci i
				lub jest	zainstaluj go
				nieprawidło-	ponownie.
				we.	2. Sprawdź moc
				2. Zasilanie z	wyjściową
				falownika jest	falownika.
				niewystarcza-	<ol><li>Skontaktuj się z</li></ol>
				jące. 3.	działem obsługi
				Nieprawidło-	klienta.
				wy rejestrator.	
Dowolny	Dowolny	Miga	Przywracanie	Prawidłowy	1. Zakończy
status	status	szybko	ustawień		automatycznie po
			fabrycznych		1 min.
					2. Naciśnij i
					przytrzymaj przez
					5 sek. przycisk

		Reset -restart
		rejestratora
		pamięci.
		<ol> <li>Naciśnij i przy-</li> </ol>
		trzymaj przez 10
		sek. przycisk
		Reset –
		przywrócenie
		ustawień
		fabrycznych.

**UWAGA**: Przed oddaleniem się z miejsca instalacji inwertera upewnij się, że rejestrator danych działa prawidłowo. Jeśli jednak coś nie działa prawidłowo prosimy najpierw skontaktować się obsługą klienta.

W razie jakichkolwiek pytań technicznych dotyczących naszych produktów prosimy o kontakt z nami i podanie następujących informacji:

- 1. Model i numer seryjny rejestratora danych.
- 2. Model i numer seryjny podłączonego inwertera.